





| <b>Viite</b> | <b>Kpl</b>    | <b>Til.no</b>     | <b>Nimitys</b>                    |                    |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Ref</b>   | <b>Amount</b> | <b>Order code</b> | <b>Description</b>                | <b>Description</b> |
| 1.1          | 1             | 05000004          | Lukkorengas<br>Locking ring       |                    |
| 1.2          | 1             | 09000016          | Kartiorengas<br>Cone flange       |                    |
| 1.3          | 3             | 05000009          | Lukitustappi<br>Locking pin, long |                    |
| 1.4          | 16            | 05000006          | Jousi<br>Spring                   |                    |
| 1.5          | 1             | 09000023          | Perusleukasarja<br>Master dies    |                    |
| 1.6          | 1             | 09000275          | Mäntä<br>Piston                   |                    |
| 1.7          | 1             | 02200004          | Ohjainrengas<br>Guide ring        |                    |
| 1.8          | 1             | 02300003          | Tiiviste<br>Seal                  |                    |
| 1.9          | 1             | 09000318          | Sylinteri<br>Cylinder             |                    |
| 1.10         | 1             | 02300004          | Tiiviste<br>Seal                  |                    |
| 1.11         | 2             | 02100002          | O-rengas<br>O-ring                |                    |
| 1.12         | 1             | 02200003          | Ohjainrengas<br>Guide ring        |                    |
| 1.13         | 1             | 02100003          | O-rengas<br>O-ring                |                    |
| 1.14         | 1             | 09000014          | Mäntä<br>Piston                   |                    |
| 1.15         | 2             | 09000264          | Holkki<br>Bushing                 |                    |
| 1.16         | 2             | 04308000          | Aluslevy<br>Washer                |                    |
| 1.17         | 2             | 03408065          | Ruuvi<br>Screw                    |                    |
| 1.18         | 1             | 09000015          | Kannatin<br>Support               |                    |
| 1.19         | 2             | 03108006          | Ruuvi<br>Screw                    |                    |
| 1.20         | 2             | 09000013          | Liitin<br>Fitting                 |                    |
| 1.21         | 2             | 02100004          | Tiiviste<br>Seal                  |                    |
| 1.22         | 1             | 09000018          | Venttiililohko<br>Valve block     |                    |
| 1.23         | 1             | 03108012          | Ruuvi<br>Screw                    |                    |

|      |   |          |   |  |
|------|---|----------|---|--|
| 1.24 | 1 | 01000006 | Paineenrajoituspatruun<br>Pressure relief valve |  |
| 1.25 | 1 | 01000048 | Paineenrajoituspatruun<br>Pressure relief valve |  |
| 1.26 | 2 | 09000019 | Tulppa<br>Plug                                  |  |
| 1.27 | 1 | 01000005 | Liitin<br>Fitting                               |  |
| 1.28 | 1 | 01000004 | Liitin<br>Fitting                               |  |
| 1.29 | 1 | 01000002 | Venttiili<br>Valve                              |  |
| 1.30 | 4 | 03605045 | Ruuvi<br>Screw                                  |  |
| 1.31 | 2 | 01000001 | Pistoke<br>Plug                                 |  |
| 1.32 | 1 | 01000003 | Paineenmittausliitin<br>Fitting                 |  |
| 1.33 | 1 | 05000003 | Puristusmittasäädin<br>Positioner               |  |
| 1.34 | 5 | 05000002 | Lukitustappi<br>Locking pin                     |  |